



®

宇 | 星 | 模 | 王

10100

424+ Pcs/Pzs



海马
NO.Seahorse



QR Code APP (APP二维码)
QR-Code-App
Application Code QR
App Codice QR
Aplicación de Código QR
QRコードアプリ

Need the apple version 9.0 and above, the android version 5.0 and above.

Erfordert iOS Version 9.0 oder höher, Android Version 5.0 oder höher.

Nécessite la version 9.0 ou supérieure pour Apple, et la version 5.0 ou supérieure pour Android.

Richiede la versione 9.0 o superiore per Apple, e la versione 5.0 o superiore per Android.

Requiere versión 9.0 o superior para Apple, y versión 5.0 o superior para Android.

Appleはバージョン9.0以上、Androidはバージョン5.0以上が必要です。

*This APP supports most of the mainstream Android models on the market, but due to the large number of Android models, different models of systems and hardware reasons, there may be some models do not supported, specific according to the actual test!

*Diese App unterstützt die meisten gängigen Android-Modelle auf dem Markt. Aufgrund der großen Anzahl von Android-Modellen und unterschiedlicher System- und Hardwarebedingungen kann es jedoch sein, dass einige Modelle nicht unterstützt werden. Die Kompatibilität hängt vom tatsächlichen Test ab!

*Cette application prend en charge la plupart des modèles Android populaires sur le marché, mais en raison du grand nombre de modèles Android, de différents systèmes de modèles et de raisons matérielles, certains modèles peuvent ne pas être pris en charge, selon le test réel !

*Questa app supporta la maggior parte dei modelli Android mainstream sul mercato, ma a causa del grande numero di modelli Android, diversi modelli di sistemi e motivi hardware, potrebbero esserci alcuni modelli che non sono supportati, specifici secondo il test effettivo!

*Esta aplicación es compatible con la mayoría de los modelos Android principales en el mercado, pero debido al gran número de modelos de Android, diferentes modelos de sistemas y razones de hardware, puede haber algunos modelos que no son compatibles, específicos según la prueba real!

*このアプリは市場に出ている主流のAndroidモデルのほとんどをサポートしていますが、Androidモデルの数が非常に多く、システムやハードウェアの違いにより、サポートされないモデルが存在する可能性があります。実際のテストによります！



广东宇星科技
Mould King



产品资讯
Product Information
Produktinformation
Information sur le produit
Informazioni sul prodotto
Información del producto
製品情報



售后服务
After-sales Service
Kundendienst nach dem Kauf
Service après-vente
Servizio post-vendita
Servicio postventa
アフターサービス



积木补件
Brick Replacement Service
Ziegelstein-Ersatzdienst
Service de remplacement de briques
Servizio di sostituzione dei mattoncini
Servicio de reemplazo de ladrillos
ブロック交換サービス

www.blockshop.cz



Bri X pert je speciální značka založená společností Mould King, představující jedinečnost a originalitu produktu. Každá stavebnice s tímto logem je osobně navrhnutá nebo autorizována inovativním týmem společnosti Mould King, nebo světovými designéry, kteří s Mould Kingem úzce spolupracují. Toto logo je závazek vůči našim zákazníkům, že si užijí jedinečný zážitek ze stavění.

"Bri X pert" is a special mark established by MOULD KING, representing the uniqueness and originality of the product. Every building set with the "Bri X pert" logo is personally designed or authorized by MOULD KING's innovative team or world-class designers who work closely with MOULD KING. This logo is our commitment to consumers, ensuring that they can enjoy a unique and high-quality building experience.

"Bri X pert" ist ein spezielles Kennzeichen von MOULD KING, das die Einzigartigkeit und Originalität des Produkts repräsentiert. Jedes Bauset mit dem "Bri X pert"-Logo wird persönlich von MOULD KINGS innovativem Team oder von weltklasse Designern, die eng mit MOULD KING zusammenarbeiten, entworfen oder autorisiert. Dieses Logo ist unser Versprechen an die Verbraucher, sicherzustellen, dass sie ein einzigartiges und hochwertiges Bauerlebnis genießen können.


"Bri X pert" est une marque spéciale établie par MOULD KING, représentant l'unicité et l'originalité du produit. Chaque ensemble de construction portant le logo "Bri X pert" est conçu ou autorisé personnellement par l'équipe innovante de MOULD KING ou par des designers de classe mondiale travaillant étroitement avec MOULD KING. Ce logo est notre engagement envers les consommateurs, garantissant qu'ils peuvent profiter d'une expérience de construction unique et de haute qualité.


"Bri X pert" è un marchio speciale stabilito da MOULD KING, che rappresenta l'unicità e l'originalità del prodotto. Ogni set di costruzione con il logo "Bri X pert" è progettato o autorizzato personalmente dal team innovativo di MOULD KING o da designer di fama mondiale che lavorano a stretto contatto con MOULD KING. Questo logo è il nostro impegno nei confronti dei consumatori, assicurando che possano godere di un'esperienza di costruzione unica e di alta qualità.

"Bri X pert" es una marca especial establecida por MOULD KING, representando la unicidad y originalidad del producto. Cada conjunto de construcción con el logo de "Bri X pert" es diseñado o autorizado personalmente por el equipo innovador de MOULD KING o diseñadores de clase mundial que trabajan en estrecha colaboración con MOULD KING. Este logo es nuestro compromiso con los consumidores, asegurando que puedan disfrutar de una experiencia de construcción única y de alta calidad.


「Bri X pert」はMOULD KINGによって設立された特別なマークであり、製品のユニークさとオリジナリティを代表しています。「Bri X pert」ロゴの付いた各建築セットは、MOULD KINGのイノベティブチームまたはMOULD KINGと密接に協力する世界クラスのデザイナーによって個人的に設計されたり、認可されています。このロゴは、消費者に対する私たちの

OPEN





1



nejprve odšroubujte zadní kryt hrací skříňky.

First, unscrew the bottom of the music box to remove the battery case.

Zuerst schrauben Sie den Boden der Spieluhr auf, um das Batteriefach zu entfernen.


D'abord, dévissez le fond de la boîte à musique pour retirer le boîtier de la batterie.

Prima, svitare il fondo della scatola musicale per rimuovere il vano batteria.

Primero, desatornille la parte inferior de la caja de música para quitar el compartimento de la batería.

まず、オルゴールの底部のネジを外してバッテリーケースを取り出します。

2



Prosim, ujistěte se, že dvě tužkové baterie AAA jsou správně instalovány na pozice.

Please ensure that two No.7 batteries are correctly installed in the designated position.

Bitte stellen Sie sicher, dass zwei Nr. 7 Batterien korrekt in der vorgesehenen Position installiert sind.


Assurez-vous que deux piles numéro 7 sont correctement installées à l'emplacement désigné.

Assicurati che due batterie numero 7 siano correttamente installate nella posizione designata.

Asegúrese de que dos pilas número 7 estén correctamente instaladas en la posición designada.

2つの7号電池が指定の位置に正しく取り付けられていることを確認してください。

3



Po instalaci baterií přišroubujte zpět kryt.

After installing the batteries, put the battery case back in place and tighten the screw.

Nachdem die Batterien eingesetzt sind, setzen Sie das Batteriegehäuse zurück an seinen Platz und schrauben Sie es fest.


Après avoir installé les piles, remettez le boîtier des piles en place et serrez la vis.

Dopo aver installato le batterie, rimetti il contenitore delle batterie al suo posto e avvita la vite.

Después de instalar las baterías, coloque el estuche de las baterías en su lugar y apriete el tornillo.

電池をセットした後、バッテリーケースを元の位置に戻して、ネジを締めます。

4



Jakmile je instalovaný kryt baterií, připevněte natahovací mechanismus hrací skříňky.

Once the battery case is installed, attach the wind-up mechanism of the music box.

Nachdem das Batteriefach installiert ist, montieren Sie den Aufziehmechanismus der Spieluhr.


Une fois le boîtier de la batterie installé, fixez le mécanisme à remontage de la boîte à musique.

Una volta installato il vano batterie, montare il meccanismo a carica della scatola musicale.

Una vez instalado el compartimento de la batería, coloque el mecanismo de cuerda de la caja de música.

バッテリーケースを取り付けたら、オルゴールの巻き上げ機構を装着してください。

5



otočením základny po směru hodinových ručiček hrací skříňka začne hrát a otáčet se automaticky. Poskytne unikátní audiovizuální zážitek.

Rotate the base clockwise, the music box will start to play music and rotate automatically, providing you with a unique audiovisual experience.

Drehen Sie die Basis im Uhrzeigersinn, die Spieluhr beginnt Musik zu spielen und dreht sich automatisch, was Ihnen ein einzigartiges audiovisuelles Erlebnis bietet.


Tournez la base dans le sens des aiguilles d'une montre, la boîte à musique commencera à jouer de la musique et à tourner automatiquement, vous offrant une expérience audiovisuelle unique.

Ruotare la base in senso orario, la scatola musicale inizierà a suonare e a ruotare automaticamente, offrendoti un'esperienza audiovisiva unica.

Gire la base en sentido horario, la caja de música comenzará a reproducir música y girar automáticamente, brindándole una experiencia audiovisual única.

ベースを時計回りに回すと、オルゴールが自動的に音楽を演奏し始めて回転し、ユニークな視聴覚体験を提供します。

6



Odstraňte LED pásek a LED korálky. Podle instrukcí na obrázku, zapoj konektory LED pásku a LED korálků. Zapamatuj si orientaci vodičů světelných konektorů. Ujistí se, že jsou instalované jako na obrázku, jinak nepůjdou zapnout.

Remove the light strip and light beads. Following the instructions on the diagram, insert the connectors of the light strip and the light beads. Be sure to note the orientation of the light wire connectors. Ensure they are installed as shown in the diagram; otherwise, the lights will not turn on.


Nehmen Sie den Lichtstreifen und die Lichtperlen heraus. Folgen Sie den Anweisungen im Diagramm und stecken Sie die Anschlüsse des Lichtstreifens und der Lichtperlen ein. Achten Sie auf die Ausrichtung der Lichtkabelanschlüsse. Stellen Sie sicher, dass sie wie im Diagramm dargestellt installiert sind; sonst werden die Lichter nicht funktionieren.

Retirez la bande lumineuse et les perles lumineuses. Suivant les instructions du diagramme, insérez les connecteurs de la bande lumineuse et des perles lumineuses. Assurez-vous de noter l'orientation des connecteurs des fils lumineux. Assurez-vous qu'ils sont installés comme indiqué sur le diagramme ; sinon, les lumières ne s'allumeront pas.

Rimuovere la striscia luminosa e le perle luminose. Seguendo le istruzioni del diagramma, inserire i connettori della striscia luminosa e delle perle luminose. Assicurarsi di notare l'orientamento dei connettori dei fili luminosi. Assicurarsi che siano installati come mostrato nel diagramma; altrimenti, le luci non si accenderanno.

Saque la tira de luz y las cuentas de luz. Siguiendo las instrucciones del diagrama, inserte los conectores de la tira de luz y las cuentas de luz. Asegúrese de notar la orientación de los conectores de los cables de luz. Asegúrese de que estén instalados como se muestra en el diagrama; de lo contrario, las luces no se encenderán.

ライトストリップとライトビーズを取り出し、図の指示に従ってライトストリップとライトビーズのコネクタを挿入します。ライトワイヤコネクタの向きに注意してください。図に示された通りに取り付けてください。そうしないとライトは点灯しません。



Připevni zapojený LED pásek kolem vnitřní hrany hrací skříňky. Použití LED korálků najdeš v kroku 139.

Attach the connected light strip around the inner wall of the music box base. For the use of the LED bead, please refer to step 139.


Befestigen Sie den angeschlossenen Lichtstreifen entlang der inneren Wand des Musikboxsockels. Für die Verwendung der LED-Perle beachten Sie bitte Schritt 139.

Fixez la bande lumineuse connectée autour de la paroi intérieure de la base de la boîte à musique. Pour l'utilisation de la perle LED, veuillez vous référer à l'étape 139.

Attaccare la striscia luminosa connessa intorno alla parete interna della base del carillon. Per l'uso della perla LED, fare riferimento al passo 139.

Coloque la tira de luz conectada alrededor de la pared interior de la base de la caja musical. Para el uso de la cuenta LED, consulte el paso 139.

接続されたライトストリップをオルゴールの底の内壁に沿って一周貼り付けます。LEDビーズの使用方法については、ステップ139を参照してください。



Jakmile jsou světla zapojená, lze je ovládat vypínačem. Dlouhým zmáčknutím se zapnou nebo vypnou. A krátkým zmáčknutím lze přepínat mezi režimy pomalé blikání nebo pouze svícení.

After the lights are installed, they can be operated via the switch. Press and hold the switch to turn the lights on or off, and a short press will switch between the light modes (slow flashing or steady on).


Nach der Installation der Beleuchtung kann diese über den Schalter bedient werden. Halten Sie den Schalter gedrückt, um das Licht ein- oder auszuschalten. Ein kurzes Drücken schaltet den Lichtmodus um (langsames Blinken oder Dauerlicht).

Après l'installation des lumières, elles peuvent être contrôlées par l'interrupteur. Maintenez l'interrupteur enfoncé pour allumer ou éteindre les lumières. Une pression courte permet de changer le mode d'éclairage (clignotement lent ou lumière continue).

Dopo l'installazione delle luci, possono essere operate tramite l'interruttore. Tenere premuto l'interruttore per accendere o spegnere le luci. Una breve pressione cambia la modalità di illuminazione (lampeggiamento lento o luce fissa).


Una vez instaladas las luces, se pueden operar mediante el interruptor. Mantenga presionado el interruptor para encender o apagar las luces, y una pulsación corta cambiará los modos de luz (parpadeo lento o luz continua).


照明が設置された後、スイッチで操作できます。スイッチを長押しすると照明がオンまたはオフになり、短押しするとライトモード（ゆっくり点滅または常時点灯）が切り替わります。





1

1







2





3







4





5







6





7







8





9







10





11







12





13






14



15






1x



1x

16



3x




3x





1x



17





3x




18




19




20





21










22





23





24




25




26






27






28








29






30









31






32




33




34





35








36






37





38




39




40




41










42




43





44




45




46




47











48






49





50





51






52




53




54




55





56




57




58






59









61




60




62




63







64





65




66





67




68



69






70







72


71




73





74





75




76





77




78





79




80




81




82







83









85




86




87





88






89





90





91




92






93








94




95




96



97





1x



1x





1x



1x

98




99




1x



2x



100



1x



1x




1x




1x

101

1



2



102



1x




1x




1x



1x





1x



1x





1x



1x

103



104





2x



1x



105



1x





1x



1x

106



107



1x





1x





1x




2x




108




109





110




111













112






113










119




120




121






122








123





124





125





126








127




128



129




130







2x



131







133





3x




2x



3x

134



1




2






3








135









136






137





138





Zde je potřeba manuálně omotat LED korálky, dle vašeho uvážení. Obrázek je pouze ilustrační.

You need to manually wind the light string. DIY as you wish, the illustration is for reference only.

Sie müssen die Lichterkette manuell aufwickeln. Machen Sie es selbst nach Ihren Wünschen, die Illustration dient nur zur Veranschaulichung.

Vous devez enrouler manuellement la guirlande lumineuse. Faites-le vous-même comme vous le souhaitez, l'illustration est à titre indicatif seulement.

È necessario avvolgere manualmente la stringa luminosa. Fai da te come desideri, l'illustrazione è solo a scopo di riferimento.

Necesita enrollar manualmente la cadena de luces. Hágalo usted mismo como desee, la ilustración es solo para referencia.

ライトストリングは手で巻く必要があります。DIYはお好みで、図は参考のためのものです。



140



141





®

宇 | 星 | 模 | 王

